

### Indstilling af "CLOSE POSITION"

Placer liften i helt lukket position ( Fuld Stowed )  
(Vær sikker på liften er helt inde, ellers brug håndpumpen)

Sluk for strømforsyningen til liften  
(drej den røde nøgle mod uret)



- 1) Tryk på "Deploy" og "Stow" knapperne samtidigt.
- 2) Hold knapperne nede og tænd for liften.
- 3) Mens knapperne holdes er det vigtigt at lyset er permanent (Ikke blinker)



- 4) Slip knapperne og vent 5 sek. ( Lyset begynder at blinke )

- 5) Sluk for strømmen og efter 5 sek tilsluttes strømmen igen. (Stow position er nu gemt)

## Indstilling af "FLOR LEVEL POSITION" STEP 2

1. Åben liften.  
(Deploy)
2. Placer platform i  
den ønskede "floor  
level position"
3. Sluk for strømmen  
til liften.



- 4) Tryk på "UP" og "DOWN" knapper samtidigt.
- 5) Hold knapperne nede og tænd for  
liften.
- 6) Mens knapperne holdes er det vigtigt at  
lyset er permanent (Ikke blinker)
- 7) Slip knapperne og vent 5 sek. ( Lyset begynder at blinke )
- 8) Sluk for strømmen og efter 5 sek tilsluttes  
strømmen igen. (Floor level position er nu gemt)

OBS. Lift ECU skal KUN programmeres til liftens  
fuld lukket position (Stow), og liftens position i  
bilens gulv højde (Floor level)